



Hochlastzeitfenster **2019** für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Mittelspannung ¹	Frühling	08:45-09:30 10:00-12:15 18:00-19:00
	Sommer	-
	Herbst	10:15-10:30 11:00-12:15 16:45-18:45
	Winter	10:00-12:45 16:30-19:00

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Umspannung ¹ Mittelspannung/ Niederspannung	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	11:00-11:45

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Niederspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	11:00-11:45

Frühling: 01.03. bis 31.05.
Sommer: 01.06. bis 31.08.
Herbst : 01.09. bis 30.11.
Winter : 01.01. bis 28.02.
01.12. bis 31.12.

¹ Die Hochlastzeitfenster dienen als Orientierung. Bei Anfragen von Letztverbrauchern erfolgt die Berechnung der Hochlastzeitfenster für das Netzgebiet des entsprechenden Anschlusspunktes.